

PARKET BANDSCHUURMACHINE MET STOFZUIGER / 2,6 kW

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN & GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voor een veilig en juist gebruik van de machine dient U vooraf deze tekst grondig te lezen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Draag werkhandschoenen, gehoorbescherming, stofmasker, veiligheidsbril en schoenen met zachte zolen. De bandschuurmachine niet laten bedienen door minderjarigen of onbevoegden. Houd andere personen op voldoende afstand en laat de schuurmachine nooit onbeheerd achter. Zorg dat er geen vijzen of nagels uit de vloer steken. Let hier ook op tijdens het schuren. Nagels of vijzen verwijderen of dieper verzinken. Losse planken of stukken eerst vastleggen. Overbelast de machine niet en oefen niet te veel druk uit. Zorg dat de motor op toeren blijft. De stofzak steeds goed laten afsluiten. Houdt het stuur steeds goed vast. Sluit steeds alle deksels. Trek de stekker altijd eerst uit het stopcontact om het schuurpapier te vervangen of de stofzak te vervangen. Gooi het schuurstof nooit in een vuur. Vervang de stofzak steeds zodra deze voor één derde vol is (na $\pm 15 \text{ m}^2$). Zorg voor verluchting tijdens het schuren. Het werken met schuurmachines in afgesloten droge ruimten houdt steeds een risico in vanwege het explosiegevaar door het stof in de lucht. Laat het stof nooit in de machine. Gebruik een geaard stopcontact (minimum 20A). Verlengkabels steeds uitrollen (minimum $2,5 \text{ mm}^2$). Gebruik de machine nooit zonder schuurpapier of met slecht of gescheurd schuurpapier. Indien het schuurpapier scheurt de machine onmiddellijk stilleggen. Verzwaar de machine niet en kantel ze niet naar voor tijdens het schuren. De schuurrol steeds optrekken bij het instellen van de druk en na het schuren. **De rode hendel die ervoor zorgt dat de machine stilvalt als het stuur gelost wordt NOOIT BLOKKEREN.** Bescherm de machine tegen water, chemische producten en hittebronnen. Het onoordeelkundig gebruik van de machine, (ten titel van voorbeeld het afschuren van slecht weggewerkte nagels e.d.) houdt zelfs een verhoogd risico in. De gebruiker dient dan ook ten allen tijde voorafgaandelijk de nodige voorzorgen te nemen om schade, o.m. door brand, te vermijden en/of in voorkomend geval onmiddellijk te kunnen bestrijden.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Schuurpapier Korrel 24 voor beschadigde en oneffen vloeren alsook het verwijderen van was op oude vloeren. Eén tot tweemaal schuren, diagonaal op de nerven. Een tweede maal diagonaal in de andere richting schuren. NIET gebruiken op nieuwe houten vloeren.

Schuurpapier Korrel 24C speciaal voor het verwijderen van verf en vernislagen.

Schuurpapier Korrel 40 voor het opschuren van nieuw parket of licht beschadigde vloeren of zachte plankenvloer. Te gebruiken voor de tweede schuurbeurt na korrel 24 om de sporen en oneffenheden te verwijderen. Dwaars op de houtvezel schuren.

Schuurpapier Korrel 120 fijne korrel voor de eindafwerking. Steeds in de richting van de nerven schuren. Bij mozaïek parket naar het raam toe of in de lengterichting van de kamer schuren.

Vooraleer het schuurpapier aan te brengen ervoor zorgen dat de stekker uitgetrokken is.

De beschermingskap vooraan oplichten. De metalen lat losschroeven met de bijgeleverde schroevendraaier. Het oude papier verwijderen en een nieuw schuurpapier onder de lat klemmen. Let op de draairichting en de pijlaanduiding op het papier. Zet zwaar papier eventueel eerst een beetje bol door de gladde kant voorzichtig over een rechte harde kant te trekken. Papier rond de rol leggen, aanspannen en de metalen lat terug goed vastschroeven. Steek de stekker van de stofzuiger in een stopcontact dat zich bij voorkeur achter of opzij van de machine bevindt. De stekker van de bandschuurmachine in het stopcontact bovenaan de stofzuiger steken. Leg het snoer over de schouder en zorg ervoor dat het niet onder de machine kan terechtkomen. Vooraleer de machine aan te zetten moet de schuurrol opgetrokken zijn. Zet de schakelaar op de stofzuiger op II. De rode hendel rechts tegen het stuur trekken om de motor aan te zetten. De motor op toeren laten komen. De schuurrol zachtjes laten zakken door de linker hendel te deblokken door de rode knop uit te trekken en dan de hendel naar voren te duwen. Direct beginnen te schuren zodra de rol neergelaten is. De druk bij het schuren kan ingesteld worden met de knop rechts beneden. Oplichten en in de diepere groeve laten vallen om de druk te verhogen. Ga steeds langzaam en gelijkmatig te werk. Tijdens het schuren de machine niet ter plaatse laten schuren. In één richting schuren en de banen laten overlappen. Op enkele cm van de muur de schuurrol heffen. Dan terwijl men achteruit gaat dezelfde baan terug schuren. De banen ongeveer 5 cm laten overlappen. Stof nooit van de vloer verwijderen met een nat doek. Schuur langs de plinten met een kantenschuurmachine. Hoeken met de hand opschuren. De kantenschuurmachine kan aangesloten worden op de stofzuiger met een speciale slang. De stekker van de kantenschuurmachine in de stofzuiger steken en de schakelaar op II zetten. De stofzuiger apart gebruiken met de aparte slang en hulpstukken en de schakelaar op I.

Om de machine niet steeds te moeten omkeren tijdens het schuren de vloer in twee delen opsplitsen.

De machine enkel draaien als de schuurrol de vloer niet raakt.

Leg de machine pas stil nadat de schuurrol opgetrokken is en de rode knop deze hendel blokkeert.